

# PoE Инжектор (адаптер питания)

## Руководство по эксплуатации

- Выходное напряжение PoE – 48В (до 0.35А)
- Входное напряжение – 12В..19В постоянного тока
- Скорость передачи данных – 10/100 Мбит/с



Используется для питания устройств, установленных в удаленном месте, через кабель Ethernet, согласно стандарту 802.3af по технологии Passive PoE. Питание подается на контакты номер 4,5 (плюс) и 7,8 (минус) коннектора RJ45

Может питать устройства как от адаптера 12-19В, так и от аккумулятора 12В. Устройство имеет встроенную защиту от разряда аккумулятора. При напряжении на входе ниже 10.8В, устройство автоматически отключается от источника напряжения. Для повторного запуска необходимо отключить и подключить питание.

Не использовать вне помещений.

Состояние индикатора рядом с разъемом питания:

- Зеленый цвет- Нормальное рабочее состояние, выходное напряжение 48В
- Красный цвет- Напряжение на входе ниже 10.8В / Нет напряжения 48В на выходе
- Оранжевый цвет – аварийное состояние. Напряжение на выходе существенно ниже 48В.
- Индикатор не светится - Нет напряжения на входе

