

PoE Інжектор (адаптер живлення)

Інструкція з експлуатації



- Вихідна напруга PoE – 48В (до 0.35А)
- Вхідна напруга – 12..19В постійного струму
- Швидкість передачі даних – 10/100 Мбіт/с

Використовується для живлення пристроїв, встановлених у віддаленому місці, через кабель Ethernet, згідно стандарту 802.3af за технологією Passive PoE. Живлення подається на контакти номер 4,5 (плюс) та 7,8 (мінус) конектора RJ45

Може жити пристрої від адаптера 12-19В, так і від акумулятора 12В. Пристрій має вбудований захист від розряду акумулятора. При напрузі на вході нижче 10.8В, пристрій автоматично відключається від джерела напруги. Для повторного запуску необхідно вимкнути та підключити живлення.

Не використовувати поза приміщеннями.

Стан індикатора поруч із роз'ємом живлення:

- Зелений колір – Нормальний робочий стан, вихідна напруга 48В
- Червоний колір – Напруга на вході нижче 10.8В / Немає напруги 48В на виході
- Помаранчевий колір – Аварійний стан. Напруга на виході суттєво нижче 48В
- Індикатор не світиться – Немає напруги на вході

